

Sicherheitshinweise

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt darf weder technisch noch mechanisch verändert werden, da in diesem Fall die Betriebserlaubnis und die Konformität sofort erlöschen. Das Typenschild oder der Aufdruck darf unter keinen Umständen entfernt werden. Vor jedem Einsatz sollte das Produkt auf mögliche Beschädigungen überprüft werden. Falls Schäden sichtbar sind, muss das Produkt von einem Fachbetrieb geprüft, repariert oder ersetzt werden. Ein beschädigtes oder defektes Produkt darf keinesfalls weiterverwendet werden und muss nach den geltenden Richtlinien entsorgt werden. Bitte achten Sie darauf, das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, insbesondere Kleinteile wie Schrauben oder Folien, vor Kindern und Tieren sicher aufzubewahren, da Erstickungsgefahr besteht. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Zweckentfremdung, Nichtbeachtung der Anleitung oder durch Änderungen am Produkt entstehen. Unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Bei Montage- oder Installationsarbeiten sind geeignete persönliche Schutzausrüstungen (z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille) zu tragen. Achten Sie darauf, dass das Produkt niemals in der Reichweite von Kindern oder Tieren betrieben, abgelegt oder gelagert wird. Bewahren Sie diese Anleitung unbedingt gut auf und geben Sie sie zusammen mit der Verpackung bei Weitergabe des Produkts weiter. Wir behalten uns Änderungen am Produkt, an der Verpackung oder an der Anleitung vor.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden: Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack, Glas im Altglas-Container.

WEEE-EENTSORGUNGSHINWEIS

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Diese Geräte sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.