

D LED-LICHTERZWEIGE 76823

BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

EINLEITUNG

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Verwenden Sie das Produkt nur als Dekoration im Innenbereich. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial! Es besteht Erstickungsgefahr, Kinder unterschätzen häufig die Gefahren! Lebens- und Verletzungsgefahr für Kleinkinder und Kinder!

- Das Produkt ist nur für Dekozwecke geeignet und kein Kinderspielzeug!

ACHTUNG!

- Die im Produkt integrierten LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Blicken Sie nie direkt und ungeschützt in die LEDs!

EINLEGEN / WECHSELN DER BATTERIEN

- Um die Batterie einzulegen / zu wechseln, öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches
- Achten Sie beim Einlegen/Wechseln der Batterien darauf, dass die Batterien mit den Polen (+/-) entsprechend den Angaben im Batteriefach eingelegt werden.
- Schließen Sie das Batteriefach mit dem Deckel.



HINWEIS

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll! Jeder Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Diese können unentgeltlich bei der Verkaufsstelle bzw. bei einer örtlichen Sammelstelle abgegeben werden!

INBETRIEBNAHME

Stellen Sie den Schalter am Batteriefach auf „ON“, um die LED-Lichterzweige in Dauerbetrieb zu nehmen.

AUTO-TIMER-FUNKTION

Wenn Sie den Schalter am Batteriefach auf „Timer“ stellen, sind die LED-Lichterzweige 6 Stunden in Betrieb. Nach Ablauf dieser Zeit schalten sich die Lichter automatisch aus und gehen am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit wieder an. Möchten Sie den Startzeitpunkt verändern, schalten Sie die LED-Lichterzweige auf „OFF“ und stellen den Schalter zum gewünschten Startzeitpunkt wieder auf „Timer“.

Beispiel: Sie stellen um 18 Uhr den Schalter auf „Timer“ = die Auto-Timer-Funktion ist eingeschaltet. Die LED-Lichterzweige leuchten nun von 18 Uhr bis 24 Uhr und schalten sich danach automatisch aus. Am nächsten Tag um 18 Uhr schalten sich die LED-Lichterzweige wieder selbstständig ein und leuchten in der Zeit von 18 bis 24 Uhr.

Möchten Sie die Auto-Timer-Funktion beenden, stellen Sie den Schalter auf „OFF“. Die LED-Lichterzweige sind nun ausgeschaltet.

TECHNISCHE DATEN

- Lichtquelle: 45 warm-weiße LEDs
- Timer-Funktion: 6/18 Stunden-Intervall
- Benötigte Batterien: 3x Mignon, AA, LR6, 1,5 V (nicht enthalten)



ENTSORGUNGSHINWEIS

Elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Sollten Sie sich von dem Gerät trennen wollen, informieren Sie sich in Ihrer kommunalen Stelle über eine fachgerechte Entsorgung von Elektroschrott gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU.

GB LED LIGHT BRANCHES 76823

USER MANUAL AND SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Make yourself familiar with the product before first use. Read the following directions for use and safety instructions carefully. Use this product only for its intended purpose. Keep these instructions for future reference and include these instructions if you pass on the product to third parties.

INTENDED USE

Use the product only for indoor decoration. Any other use as well as modifications of the product have to be considered as improper use and could cause injuries or product damages. The manufacturer will not be held responsible for any damages resulting from such improper use. For non-commercial use.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep packing materials away from babies and children!

- This product is only suitable for decoration and not a toy!

ATTENTION!

- The integrated LEDs are not replaceable.
- NEVER look directly and unprotected into the LEDs!

INSERTING / REPLACING BATTERIES

- Insert / Replace the batteries by opening the cover of the battery compartment.
- Be sure to align the polarity (+/-) of the batteries as indicated by the polarity inscriptions inside of the battery compartment.
- Close the battery compartment cover.



NOTICE

NEVER dispose of old and used batteries with your household waste! Every end user is engaged to take back empty batteries. They can be delivered free of charge to the selling point or a local collecting point!

START-UP

Set the switch at the battery box into position „ON“. The LED lights are in continuous operation.

AUTO-TIMER-FUNCTION

If you set the switch at the battery compartment into position „Timer“, the illumination starts. After 6 hours the lights turn off automatically. After 18 hours the lights will turn on again. For changing the timing cycle, please set the

timer switch to „OFF“ and after that, at the desired time, to „Timer“ again.

Example: If you set the switch at 6 p.m. to „Timer“, the lights will turn off automatically at 12 p.m. On the next day the lights will turn on again at 6 p.m.

If you want to end the auto-timer-function, please set the switch to position „OFF“. The LED Light Branches are completely switched off.

TECHNICAL DETAILS

- Light source: 45 warm white LEDs
- Timer function: 6/18H timer light
- Required batteries: 3 x Mignon, AA, LR6, 1.5 V (not included)



ENVIRONMENTAL NOTE

Electrical and Electronic Equipment must not be disposed by residual waste. If you want to part from a product, inform yourself at your local facilities about a proper disposal of electronic waste according to WEEE directive 2012/19/EU.



Haushalt International Im- & Export GmbH
Heidplackenweg 9, D-26209 Hatten
www.haushalt-international.de | service@hiol.de