

D Installations- und Bedienungsanweisung
Zwischenstecker 2 x USB
Art. Nr. 46273

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Zwischensteckers entschieden haben. Unser Zwischenstecker ist aus robusten und hochwertigen Materialien hergestellt und mit einem beleuchtetem Schalter und einer Kindersicherung ausgestattet. Dies gewährleistet Ihnen eine ansprechende Optik und eine hohe Beständigkeit. Der Zwischenstecker eignet sich für die Verwendung in trockenen und geschützten Innenbereichen.

Lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Verpackungsinhalt:

- 1 Zwischenstecker
- Installation- und Bedienungsanweisung

Technische Daten:

Artikel	Anschluss	Belastbarkeit	USB	Schutz- klasse	Schutz- grad
46273	230 V~, 50 Hz	max. 2300W, max.10A	DC 5V max. 1000 mA	1	IP 20

Sicherheits- und Warnhinweise/Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte Ihrer Hausinstallation der Stromzufuhr zum Zwischenstecker mit den Daten am Typenschild dieses Produktes übereinstimmen.
- Bevor Sie den Zwischenstecker in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf der Zwischenstecker nicht betrieben werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch eine ausgebildete Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.
- Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich der Zwischenstecker oder anderen elektrischen Geräten spielen lassen.
- Stellen Sie vor Anschluss eines Verbrauchers sicher, dass die maximale Belastung von 2300W nicht überschritten wird.
- Die Zwischenstecker dürfen nicht hintereinander gesteckt werden.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).

Pflege und Wartung:

- Vor der Reinigung müssen Sie sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist. Entnehmen Sie den Zwischenstecker aus der Steckdose.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Zur Reinigung verwenden Sie niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel. Diese können die Oberflächen und/oder die Isolierungen beschädigen.

Entsorgung:

- Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

