EN

Safety Instructions and Warnings

Intended Use
Product to be used as a lamp.
Read and understand the operating manual.
Strictly follow the instructions.

About the Product
Do not swallow small parts.
Keep small parts out of reach of children. The product is not suitable for children.
The product should only be used as Intended. Strictly follow the instructions.
Strictly follow the instructions in the enclosed Quick Start Guide regarding the spedfications of permitted batteries.

Notes on Ambient Conditions
Only use the product in a temperaturerange between -20 and 60˚C.
Avoid direct and durable sunlight. Avoid high humidity and/or moisture.
Do not expose the product to solvents and/or vapors.
Do not use the product in an explosive atmosphere.
Do not expose the product to strong vibrations.

Notes on Handling of Product
Do not wear products with headband around your neck.
Do not use the product as a tool. Risk of heat build-up e.g. if the product is covered during operation.
The LEDs of the product correspond to the riskgroup 2 according to DINEN62471-1.
Risk of blinding!
Do not look directly in to the beam of light. The lightbeams hould not bedirected into the eye.
Do not use the product for eye examinations (eye pupil examinations). Increased risk of blinding. The eye's ability to respond decreases under the influence of drugs, medicines and alcohol.
Risk of retinal lesions. The product emits blue-light (400-780nm).
Do not look directly into the beam of light.
Do not use any light-bundling instruments together with the product.
Do not shört-circuit the contacts of the product.
Products with permanent magnets are a danger for persons with heart pacemakers. They should always keep a safety distance to the components with permanent magnet.
If you do not use the product for a longer peliod of time, remove the batteries from the product.

Notes on Maintenance/Repair
Do not modify or adapt the product.
Repairs and maintenance must only be carried out by authorized personnel.

Notes on Batteries (If Included)
Never use batteries and rechargeable batteries together.
Consult the endosed Quick Start Guide to know whether batteries and/ or rechargeable batteries may be used for this product.
Store batteries/rechargeable batteries out of reach of children. Never expose batteries/ rechargeable batteries to temperatures over 60˚C (e.g. directsunlight) or to open fire.
Do not expose batteries/rechargeable batteries to moisture.
Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries.
Observe the polarity.
Do not recharge batteries.
Do not damage or open batteries/rechargeable batteries.
Do not use rechargeable batteries or battelies capable of high current for battery-operated products.
Do not use full and empty batteries or old and new batteries together.
Always replace the complete set of batteries/rechargeable batteries.
Only recharge batteries with a suitable charger.
Regularly recharge batteries (approx. every 3 months) if they are not used for a longer period of time.
Dispose of the batteries according to the national guidelines.

Note on powered operation
Risk of electric shock! Faulty electrical installation or excessive powersupply voltages can lead to electric shocks.
Only connect the product to a socket whose powersupply voltage matches the specification on the nameplate.
Only connect the product to an easily accessible socket so that it can be disconnected from the powersupply quickly if necessary.
The product must not be operated if it is visibly damaged or if the powercable or the power adapter is defective.
The product may only be operated with the protective cover intact.
The product must be disconnected from the power supply immediately if the protective cover is damaged or in the event of anelectrical fault.
Do not connect the product to apower strip or multiple socket.
Do not carry the product by the power cord.
Do not kink the power cable, do not place it over sharp edges and place it in such a way that there is no risk of tripping.
Keep the product, the power adapter and the power cable away from open flames and hot surfaces.
Do not leave the product unattended during operation.

The product may only be operated with the supplied adapter or power adapter. In the event of damage, the adapter or power adapter may only be replaced by a unit of the same type. Contact the customer service department in this regard.
Never touch the adapter or the power adapter with wet hands.
Never pull the adapter or the power adapter out of the socket by the cable, but only by the adapter or the power adapter itself.

For cleaning, the product must be completely disconnected from the power supply.
Parts of the product can become very hot duling use. Do not touch these parts with bare hands or other parts of the body.
When operating the product, keep it far enough away from easily combustible objects to ensure safety.

DE

Sicherheits- und Warnhinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Produkt ist als Lampe zu verwenden.
Die Betriebsanleitung lesen und verstehen.
Hinweise zwingend beachten.

Hinweise zum Produkt
Enthaltene Kleinteile nicht verschlucken. Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Produkt ist für Kinder nicht geeignet. Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Alle Hinweise sind zwingend einzuhalten. Die Hinweise in der beiliegen den Kurzanleitung bezüglich der Spezifikationen der zulässigen Batterien sind zwingend einzuhalten.

Hinweise zu Umgebungsbedingungen
Das Produkt darf nur im Temperaturbereichvon -20 bis 60˚C verwendetwerden. Dauerhafte, direkten Sonnenbestrahlung vermeiden. Hohe Feuchtigkeit und/oder Nässe vermeiden. Produkt darf keinen Lösungsmitteln und/oder Dämpfen ausgesetzt werden. Produkt darf nicht in explosiver Atmosphäre verwendet werden. Produkt darf keinen starken Erschütterungen ausgesetzt werden.

Hinweise zu Umgang mit dem Produkt
Bei Produkten mit einem Kopfband dieses nicht um den Hals tragen. Das Produkt nicht als Werkzeug einsetzen. Wärmestaugefahr, wenn Produkt im Betrieb z. B. abgedeckt wird. Die LEDs des Produkts entsprechender Risikogruppe 2 nach DINEN62471-1. Blendgefahr! Nicht direkt in den Lichtstrahl blicken. Der Lichtstrahl darf nicht ins Auge gerichtet werden. Produkt nicht für Augenuntersuchungen (Pupillentest) einsetzen. Erhöhte Blendgefahr. Die Reaktionsfähigkeit der Augen nimmt unter Einfluss von Drogen, Medikamenten, Alkohol ab. Gefahr einer Netzhautverletzung.
Das Produkt emmitiert Blaulicht (400-780nm).
Nicht direkt in den Lichtstrahl schauen.
Keine lichtbündelnden Instrumente zusammen mit dem Produktverwenden.
Kontakte des Produkts nicht kurzschließen.
Bei Produkten mit Dauermagneten besteht Gefahr für Personen mit Herzschrittmachern. Diese müssen immer einen Sicherheitsabstand zu den Bauteilen mit Dauermagnet einhalten.
Bei längerem Nichtgebauch die Akkus/Batterien aus dem Produkt entfernen.

Hinweise zu Wartung/Reparatur
Das Produkt darf nicht umgebaut und/oder verändert werden. Reparaturen und Wartung darf nur autorisiertes Fachpersonal durchführen.
Akkus nur mit geeignetem Ladegerät aufladen. Bei längerem Nichtgebrauch Akkus regelmäßig nachladen (ca. alle 3 Monate). Akkus/Batterien entsprechend den nationalen Richtlinien entsorgen.

Hinweise zu den Batterien (sofern enthalten)
Nie Batterien und Akkus zusammen verwenden. Ob bei dem vorliegenden Produkt Batterien und/oder Akkus eingesetzt werden dürfen, ist der beiliegen den Kurzanleitung zu entnehmen.
Akkus/Batterien nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
Akkus/Batterien nicht über 60˚C erhitzen (z.B. Sonneneinstrahlung) oder ins Feuer werfen.
Akkus/Batterien dürfen keiner Nässe aussetzt werden.
Akkus/Batterien nicht kurzschließen. Polarität beachten.
Batterien nicht aufladen, Akkus/Batterien nicht beschädigen oder öffnen.
Bei batteriebetriebenen Produkten keine Akkus und hochstromfähige Batterien verwenden.
Keine leeren und vollen Akkus bzw. alte und neue Batterien zusammen verwenden.
Akkus/Batterien in einem Satz tauschen.

Hinweis zum Netzbetrieb.
Stromschlaggefahr! Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannungen können zu Stromschlägen führen.
Das Produkt nur an eine Steckdose anschließen, deren Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
Das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit es notfalls schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
Das Produkt darf nicht betrieben werden, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel beziehungsweise das Steckernetzteil defekt ist.
Das Produkt darf nur mit intakter Schutzabdeckung betrieben werden.
Das Produkt muss im Falle einer Beschädigung der Schutzabdeckung oder im Fehlerfall umgehend von der Stromversorgung getrennt werden.
Das Produkt nicht an eine Steckdosenleiste oder Mehrfachsteckdose anschließen.
Das Produkt nicht am Netzkabel tragen.
Das Netzkabel nicht knicken, nicht über scharfe Kanten legen und so verlegen, dass keine Stolpergefahr entsteht.
Das Produkt, das Steckernetzteil und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Räuchen fernhalten.
Das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.

Das Produkt darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Adapter oder Steckernetzteil betrieben werden. Im Falle einer Beschädigung darf der Adapter oder das Steckernetzteil nur durch ein Gerät gleichen Typs ersetzt werden. Kontaktieren Sie dies bezüglichden Kundendienst.
Der Adapter oder das Steckenetzteil darf niemals mit feuchten Händen angefasst werden.
Den Adapter oder das Steckernetzteil nie am Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern nur am Adapter oder dem Steckernetzteil selbst.

Zur Reinigung muss das Produkt vollständig von der Stromversorgung getrennt werden.
Teile des Produkts können während der Verwendung sehr heiß werden. Diese Teile dürfen nicht mit bloßen Händen oder anderen Körperteilen berührt werden.
Beim Betrieb des Produkts auf einen angemessenen Sicherheitsabstand zu leicht brennbaren Gegenständen achten.

NL

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Beoogd gebruik
Product te gebruiken als lamp.
Lees en begrijp de gebruiksaanwijzing.
Volg strikt de instructies.

Over het artikel
Slik geen kleine onderdelen in.
Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen. Het product is niet geschikt voor kinderen.
Het product mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld. Volg strikt de instructies.
Volg strikt de instructies in de bijgesloten snelstartgids met betrekking tot de specificaties van toegestane batterijen.

Opmerkingen over omgevingscondities
Gebruik het product alleen in een temperatuurbereik tussen -20 en 60˚C.
Vermijd direct en langdurig zonlicht. Vermijd hoge luchtvochtigheid en/of vocht.
Stel het product niet bloot aan oplosmiddelen en/of dampen.
Gebruik het product niet in een explosieve atmosfeer.
Stel het product niet bloot aan sterke trillingen.

Opmerkingen over het omgaan met het product
Draag geen producten met een hoofdband om je nek.
Gebruik het product niet als hulpmiddel. Risico op warmteontwikkeling b.v. als het product tijdens gebruik wordt afgedekt.
De LED's van het product komen overeen met risicogroep 2 volgens DINEN62471-1.
Gevaar voor verblinding!
Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal. De lichtstralen mogen niet in het oog worden gericht.
Gebruik het product niet voor oogonderzoeken (oogpupilonderzoeken). Verhoogd risico op verblindend. Het reactievermogen van het oog neemt af onder invloed van drugs, medicijnen en alcohol.
Risico op netvlieslaesies. Het product straalt blauw licht uit (400-780nm).
Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal.
Gebruik geen lichtbundelende instrumenten samen met het product.
Sluit de contacten van het product niet kort.
Producten met permanente magneten vormen een gevaar voor personen met een pacemaker. Zij
moet altijd een veiligheidsafstand houden tot de componenten met permanente magneet.
Als u het product langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen uit het product.

Opmerkingen over onderhoud/reparatie
Wijzig of pas het product niet aan.
Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel.

Opmerkingen over batterijen (indien meegeleverd)
Gebruik nooit batterijen en oplaadbare batterijen samen.
Raadpleeg de meegeleverde snelstartgids om te weten of batterijen en/of oplaadbare batterijen voor dit product mogen worden gebruikt.
Bewaar batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Stel batterijen/accu's nooit bloot aan temperaturen boven de 60˚C (bijv. direct zonlicht) of aan open vuur.
Stel batterijen/accu's niet bloot aan vocht.
Sluit batterijen/accu's niet kort.
Let op de polariteit.
Laad geen batterijen op.
Beschadig of open batterijen/accu's niet.
Gebruik geen oplaadbare batterijen of batterijen met een hoge stroomsterkte voor producten die op batterijen werken.
Gebruik geen volle en lege batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
Vervang altijd de complete set batterijen/accu's.
Laad batterijen alleen op met een geschikte oplader.
Accu's regelmatig opladen (ca. elke 3 maanden) als ze langere tijd niet worden gebruikt.
Voer de batterijen af volgens de nationale richtlijnen.

Opmerking over aangedreven werking
Gevaar voor elektrische schokken! Defecte elektrische installatie of te hoge voedingsspanningen kunnen leiden tot elektrische schokken.
Sluit het product alleen aan op een stopcontact waarvan de voedingsspanning overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje.
Sluit het product alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact, zodat het indien nodig snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld.
Het product mag niet worden gebruikt als het zichtbaar beschadigd is of als de stroomkabel of de stroomadapter defect is.
Het product mag alleen met intacte beschermkap worden gebruikt.
Het product moet onmiddellijk worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet als de beschermkap beschadigd is of in geval van een elektrische storing.
Sluit het product niet aan op een stekkerdoos of stekkerdoos.
Draag het product niet aan het netsnoer.
Knik het netsnoer niet, plaats het niet over scherpe randen en plaats het zo dat er geen struikelgevaar bestaat.
Houd het product, de voedingsadapter en de voedingskabel uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
Laat het product tijdens gebruik niet onbeheerd achter.

Het product mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde adapter of voedingsadapter.
Bij beschadiging mag de adapter of voedingsadapter alleen worden vervangen door een apparaat van hetzelfde type.
Neem hiervoor contact op met de klantenservice.
Raak de adapter of de voedingsadapter nooit met natte handen aan.
Trek de adapter of de stroomadapter nooit aan de kabel uit het stopcontact, maar alleen aan de
adapter of de voedingsadapter zelf.

Voor reiniging moet het product volledig losgekoppeld zijn van de stroomvoorziening.
Delen van het product kunnen bij gebruik zeer heet worden. Raak deze onderdelen niet met blote handen of andere lichaamsdelen aan.
Houd het product tijdens het gebruik ver genoeg verwijderd van licht ontvlambare voorwerpen om de veiligheid te garanderen.